

LAMIGARANT®

11.0.

Montage handleiding LamiGarant®

schoonmaken Verwijder de oude trapbekleding van uw trap treden, stootborden en trapbomen. Met lijmoplosser kunt u de treden, stootborden en trapbomen ontdoen van oude lijmresten.

schilderen Schuur uw stootborden (indien niet besteld) en trapbomen en schilder deze af in de gewenste verfkleur, schilder ook de onderkant van de trede, deze komen later in het zicht.

controleren Begin met het controleren van al uw LamiGarant® producten. Controleer of deze conform uw orderbevestiging zijn m.b.t. hoeveelheid, kwaliteit en afmetingen. Indien niet akkoord niet beginnen!!! Let op: Reno Stairs® producten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, in deze materialen kunnen verschillende kleurschakeringen en structuren voorkomen.

kopiëren Leg de trapspin met een afstandblokje van de dikte van de neuslijst tussen de voorkant van uw bestaande trede en de aanslag van de trapspin, ongeveer in het midden van de trede, draai de moer en de klemplaat eraf. Leg nu liniaal voor liniaal met de punt exact in de hoeken en aan de voorkant van uw bestaande trede, leg de klemplaat erop en draai daarna de moer vast, let op bij het aandraaien dat de linialen niet verdraaien. Controleer nog één maal of de aanslag tegen de voorkant met het afstandblokje er tussen nog aan ligt en of de linialen nog exact in de hoekpunten liggen.

aftekenen Pak de trapspin van de trede af en leg hem op de Reno Stairs® overzettrede met de aanslag over de neuslijst zonder afstandblokje ertussen en teken dan exact de punten over met een potlood op de Reno Stairs® overzettrede. Verwijder de trapspin en verbind dan alle punten exact met een potlood met elkaar. Nu heeft u exact een kopie van uw bestaande trede op uw Reno Stairs® overzettrede staan.

zagen Zaag nu met uw decoupeerzaag, met een nieuw fijn tandig zaagje, uw Reno Stairs® overzettrede uit. Haal een fijn schuurpapierje langs de scherpe kanten en pas de Reno Stairs® overzettrede. Bij het passen mag er gerust een klein naadje zichtbaar zijn, deze wordt later bij de montage dicht gekit met afwerkkits op kleur.

stootborden Deze stap kunt u overslaan indien u geen nieuwe stootborden heeft aangeschaft. De nieuwe stootborden worden op de Reno Stairs® overzettrede geplaatst. Pak de trapspin (is nog op maat) en teken de lengte van het stootbord over met de achterste twee linialen van de trapspin. Teken deze maten haaks af en zaag de stootborden met een decoupeerzaag op lengte. Leg nu eerst de Reno Stairs® overzettrede op de bestaande trede en meet wat de hoogte moet worden van het stootbord. Teken links en rechts de maten op het stootbord af, verbind de lijnen met een potlood en zaag deze af. Nu even passen, er mag een klein naadje zichtbaar zijn, deze wordt later bij de montage dicht gekit met afwerkkits op kleur.

herhalen Herhaal stap 4 t/m 7 met alle Reno Stairs® overzettreden/stootborden.

Blad 2

neuslijst De bovenste, reeds bestaande trede wordt doorgaans afgewerkt met een losse neuslijst, maar er kan ook een Reno Stairs® overzettrede op gezet worden, als dit met de hoogte van de vloer uitkomt.

monteren Monteer eerst de Reno Stairs® overzettrede en dan het stootbord. Neem de trapmontagekit en spuit op de bestaande trede links beginnend vanaf de voorkant naar de achterkant, zo herhalend met een tussenafstand van +/- 30mm tot u aan de rechterkant bent met één lange, aan één gesloten kitrups, ook de voorzijde van de bestaande trede in kitten!!!. Als uw trede in het midden uitgesleten is moet daar een dikkere kitrups komen, zodat later de Reno Stairs® overzettrede over de gehele oppervlakte op een kitrups ligt, dit is tegen het kraken. Nu legt u de Reno Stairs® overzettrede op zijn plaats en klopt zachtjes met een hamer op een afvalhoutje de overzettrede in de kit, let op dat de overzettrede goed naar achter geschoven ligt. Hierna volgt de montage van het stootbord. Hiervoor gebruikt u ook de trapmontagekit, die u wederom in kitrupsen spuit. Dit doet u op de achterkant van het bestaande stootbord van links naar rechts. Klop zachtjes met een hamer op een afvalhoutje het stootbord in de kit.

afkitten Met de afwerkkits op kleur kunt u de naadjes bij de overzettreden stootborden afwerken.

Onderhoud Reno Stairs® LamiGarant overzettreden kunt u onderhouden met Reno Stairs®-polish voor in het dweilwater of puur voor het jaarlijks onderhoud.

HEEL VEEL PLEZIER VAN UW RENO STAIRS® PRODUCTEN.

Voor vragen of opmerkingen over deze producten kunt u uw reactie mailen via info@renostairs.nl
Met vriendelijke groet,

Reno Stairs® team