

4.0 MULTIGARANT® D20 Overzettrede montagehandleiding

schoonmaken Verwijder de oude trapbekleding van uw trap treden, stootborden en trapbomen. Met lijmoplosser kunt u de treden, stootborden en trapbomen ontdoen van oude lijmresten.

schilderen Schuur uw stootborden (indien niet nieuw besteld) en trapbomen en schilder deze af in de gewenste verfkleur, schilder ook de onderkant van de trede, deze komen later in het zicht.

controleren Begin met het controleren van al uw Reno Stairs® producten. Controleer of deze conform uw orderbevestiging zijn m.b.t. hoeveelheid, kwaliteit en afmetingen. Indien niet akkoord niet beginnen!!! Let op: Reno Stairs® producten zijn gemaakt van natuurlijke materialen, in deze materialen kunnen verschillende kleurschakeringen en structuren voorkomen.

kopiëren Leg de trapspin met een afstandblokje van de dikte van de neuslijst tussen de voorkant van uw bestaande trede en de aanslag van de trapspin, ongeveer in het midden van de trede, draai de moer en de klemplaat eraf. Leg nu liniaal voor liniaal met de punt exact in de hoeken en aan de voorkant van uw bestaande trede, leg de klemplaat erop en draai daarna de moer vast, let op bij het aandraaien dat de linialen niet verdraaien. Controleer nog éénmaal of de aanslag tegen de voorkant met het afstandblokje er tussen nog aan ligt en of de linialen nog exact in de hoekpunten liggen.

aftekenen Pak de trapspin van de trede af en leg hem op de Reno Stairs® overzettrede met de aanslag tegen de neuslijst zonder afstandblokje ertussen en teken dan exact de punten over met een potlood op de Reno Stairs® overzettrede. Verwijder de trapspin en verbind dan alle punten exact met een potlood met elkaar. Nu heeft u exact een kopie van uw bestaande trede op uw Reno Stairs® overzettrede staan.

zagen Zaag nu met uw decoupeerzaag, met een nieuw fijntandig zaagje, uw Reno Stairs® overzettrede uit. Haal een fijn schuurpapierje langs de scherpe kanten en pas de Reno Stairs® overzettrede. Bij het passen mag er gerust een klein naadje zichtbaar zijn, deze wordt later bij de montage dicht gekit met afwerkkits op kleur.

stootborden Deze stap kunt u overslaan indien u geen nieuwe stootborden heeft aangeschaft. De nieuwe stootborden worden op de Reno Stairs® overzettrede geplaatst. Pak de trapspin (is nog op maat) en teken de lengte van het stootbord over met de achterste twee linialen van de trapspin. Teken deze maten haaks af en zaag de stootborden met een decoupeerzaag op lengte. Leg nu eerst de Reno Stairs® overzettrede op de bestaande trede en meet wat de hoogte moet worden van het stootbord. Teken links en rechts de maten op het stootbord af, verbind de lijnen met potlood en zaag deze af. Nu even passen, er mag een klein naadje zichtbaar zijn, deze wordt later bij de montage dicht gekit met afwerkkits op kleur.

herhalen Herhaal stap 4 t/m 7 met alle Reno Stairs® overzettreden/stootborden.

neuslijst De bovenste, reeds bestaande trede wordt doorgaans afgewerkt met een losse neuslijst, maar er kan ook een Reno Stairs® overzettrede op gezet worden, als dit met de hoogte van de vloer uitkomt.

schuren Afwerken kunt u het beste doen als de treden/stootborden nog niet gemonteerd zijn. U begint met het licht schoon te schuren van alle Reno Stairs® overzettreden (deze zijn al voorgeschuurd) daarna zorgvuldig het stof afnemen.

oliën Reno Stairs®-oil **éénmaal** dun aanbrengen met een platte kwast en na ca. 10 minuten met een schone, droge en pluisvrije doek gelijkmatig in de lengte richting droogwrijven. Min. 24 uur laten drogen. Let op geen water morsen gedurende de eerste drie weken na aanbrengen van de Reno Stairs®-oil. **Let op in de doeken kan zelfontbranding door de olie ontstaan, lees de veiligheidsvoorschriften op het blik!!!!!!.**

lakken Lak aanbrengen met een lakroller, eerste laklaag 6 uur laten drogen, daarna de tweede laklaag aanbrengen en een nacht laten doordrogen, volgende dag licht opschuren en dan de laatste laklaag aanbrengen. **Lees de veiligheidsvoorschriften op het blik!!!!!!.**

monteren Monteer eerst de reno stairs® overzettrede en dan het stootbord. Neem de trapmontagekit en spuit op de bestaande trede links beginnend vanaf de voorkant naar de achterkant, zo herhalend met een tussenafstand van +/- 30mm tot u aan de rechterkant bent met één lange, aan één gesloten kitrups, ook de voorzijde van de bestaande trede van kit voorzien!!!. Als uw trede in het midden uitgesleten is moet daar een dikkere kitrups komen, zodat later de Reno Stairs® overzettrede over de gehele oppervlakte op een kitrups ligt, dit is tegen het kraken. Nu legt u de Reno Stairs® overzettrede op zijn plaats en klopt zachtjes met een hamer op een afvalhoutje de overzettrede in de kit, let op dat de overzettrede goed naar achter geschoven ligt. Hierna volgt de montage van het stootbord. Hiervoor gebruikt u ook de trapmontagekit, die u wederom in kitrupsen spuit. Dit doet u op de achterkant van het bestaande stootbord van links naar rechts. Klop zachtjes met een hamer op een afvalhoutje het stootbord in de kit.

afkitten Met de afwerkkitt op kleur kunt u de naadjes bij de overzettreden en stootborden afwerken.

Onderhoud De laatste afwerking van voorgegronde stootborden (indien geleverd) is het afschilderen ervan.

Reno Stairs® overzettreden in de Reno Stairs®-oil onderhouden met Reno Stairs®-soap voor in het dweilwater, voor jaarlijks onderhoud is er Reno Stairs®-renovator.

Reno Stairs® overzettreden in de Reno Stairs®-lak onderhouden met polish.

Lees de veiligheidsvoorschriften op het blik!!!!!!.

Afwerking Bijgeleverde antislipstrip op maat snijden en met een afvalhoutje in de groeven kloppen.

HEEL VEEL PLEZIER VAN UW RENO STAIRS® PRODUCTEN.

Voor vragen of opmerkingen over deze producten kunt u uw reactie mailen via info@renostairs.nl

Reno stairs® is een geregistreerd en gepatenteerd product van Multigarant Nederland B.V.